

Brugervejledning, Automatisk Branddørluknings central ABDL 5000

Et anlæg består af en central ABDL 5000, dørholdemagneter med anker-plader/ pumper, optiske/multi/termo detektorer og eksternt dørlukningstryk.

Centralen har 3 lamper / indikeringer for centralens tilstand.

ALARM	Rødt lys indikerer en alarmtilstand. Dørholdemagneten har sluppet ankeret og døren er lukket. Den detektor der er bragt i alarm lyser rødt i dioden/indikeringen.
TEST	Lyser med fat lys i test, blinker i normal drift.
NET	Grønt lys indikerer normal drift af anlægget
FEJL	Gult lys indikerer fejl på detektorer eller central. Dørholdemagneten har sluppet ankeret og døren er lukket. Blinkende gult lys indikerer jordfejl i kredsløbet.

Centralen har 2 knapper for betjening.

TEST	Ved tryk på test slipper dørholdemagneten ankeret, alle lamper lyser i centralen.
RESET	Ved tryk på reset slukker alarm og fejllampe. Dette kræver at eventuelle alarm og fejltilstande er afsluttet. Anlægget går tilbage til normaltilstand – den grønne NET lampe lyser og det er muligt at fastholde magneten til ankeret igen. Bemærk at detektorer blinker i ca. 4 min efter reset. De er nu i en mere røgfølsom Test-tilstand.