

# opera

- KSI7700000.001 - white
- KSI7700000.002 - black
- KSI7700000.003 - grey
- KSI7700000.008 - red

*Fjärrkontroll*



CERTIFICATIONS  
Europe - CE  
EN50131 Grade 2 - Class II T014A:2013

[www.kseniasecurity.com](http://www.kseniasecurity.com)

**Ksenia**  
security innovation



## Instruktion

Opera är en fjärrkontroll som gör att du kan styra upp till 7 olika scenarier (\*) (Antalet beror på typ av system "Lares 4.0") och tack vare dubbelriktad kommunikation kan man

när som helst se systemstatusen (tillkopplad, frånkopplad eller delvis tillkopplad) visuellt på en av de 3 lysdioderna som är på den övre delen av fjärrkontrollen.

(\*) Ett scenario är ett antal styrningar som konfigurerats i systemet av installatören och associeras med varje knapp (t.ex. sätt på trädgårdsbelysning, stäng fönsterluckorna etc.).

## Beskrivning och funktioner

### Funktionerna på de olika knapparna

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Kort tryck aktiverar scenario 1 (Tillkoppla),<br>långt tryck (mer än 3 sek) aktiverar scenario 2.  |
| 2 | Kort tryck aktiverar scenario 3 (frånkoppla),<br>långt tryck (mer än 3 sek) aktiverar scenario 4.  |
| 3 | Kort tryck aktiverar scenario 5 (delvis tillkopplad),<br>långt tryck (minst 3 sek) aktiverar scenario 6.   |
| 4 | Kort tryck "info". Här kontrollerar statusen på systemet.<br>Lysdioderna indikerar beroende på status:<br>[A (Tillkopplad) - B (Frånkopplad) - C (Delvis tillkopplad)]<br>Långt tryck (mer än 3 sek) aktiverar scenario 7. |
| 5 | Kort tryck: Batterinivå:<br>- 3 Röda dioder lyser fast: Bra.<br>- 2 Röda dioder lyser fast: Medel.<br>- 1 Röd diod lyser fast: Låg.<br><br>- Blinkande röd: Byt batteri.   |

Panik/ Nöd: Ett kort tryck på någon av knapparna genererar Panik / Nöd som genererar ett antal åtgärder som t.ex. röstsamtal, SMS eller e-post.

\*Denna funktion stöds endast av fjärrkontroller med serienummer 100000 eller högre.

**BEKRÄFTA AKTIVERING:** Opera kommer att bekräftaditt kommando genom att aktivera motsvarande röda lysdiod eller genom kort vibration. Vibration är en valfri funktion som MÅSTE programmeras av installatören i installationsprogrammet. Standardprogrammeringen denna funktion (vibration) ej aktiverad för att spara på batteriet.  
**OBS:** Även om vibrationsfunktion är programmerad så avaktiveras denna funktion automatiskt vid låg batterinivå.

**MISSLYCKAT KOMANDO:** I händelse av att komandot misslyckades (t.ex. utanför räckvidden) kommer Opera att signalera fel med de 3 lysdioderna samtidigt.

## Byte av batterier

Öppna locket på baksidan och byt ut batteriet.

Temperaturer under +5 °C kan orsaka en felaktig indikation på lågt batterinivå. Temperatur under +5 °C minskar batteriets livslängd avsevärt.

**Observera** rätt polaritet när du installerar batteriet. Använd endast Lithium CR-2032-batterier vid byte.

**Varning!** Batteriet kan explodera om det behandlas fel. Ladda inte, ta isär eller kasta det i eld. Kassera använda batterier i för där avsedd plats. Svälj inte batteriet. Fara för kemisk brännskada. Om batteriet sväljs kan det orsaka svåra inre brännskador på bara 2 timmar och leda till allvarliga skador. Förvara nya och använda batterier på tryggt avstånd från barn. Om batterifacket inte stängs ordentligt, avbryt användningen av produkten och håll den borta från barn.

Vid misstänkt intag kontakta läkare omedelbart.

Teknisk specifikation, utseende, funktionalitet och andra produktgenskaper kan ändras utan föregående meddelande.

