

PowerManage

Logg ind på <u>http://pm.teletec.se/</u> med brugernavn og password (Du får dette af Teletec)

	PowerMa	nage	
LO	GG PÅ		
E-ŗ	ost		
Pa	ssord		
GLI	MT PASSORD?	LOGG PÅ	
	4.4.25.1		

Ændre indloggningspassword

- 1. Klik på brugerikonet øverst til højre på hvilken som helst side.
- 2. Vælg (Ændre password) fra menuen.
- 3. Angiv dit nuværende password i feltet "nuværende password".
- 4. Angiv det nye password i feltene "Nyt password" og "bekræft password".
- 5. Klik på GEM/LAGRE.

Reset et glemt password:

- 1. Fra LOGIN-dialogboksen, klik på <u>GLEMT PASSWORD?</u> i nedre venstre hjørne.
- 2. Skriv din registrerede e-mailadresse i e-mailfeltet og klik på MINNE OM/PÅMIND.
- 3. Log på e-mailkontoen til adressen du opgiver, og hent det nye password.

Bemærk: Hvis du ikke finder e-mailen med reset af password i indbakken, tjek spammappen.

4. Log på med din e-mailadresse og det nye password.



Opret et anlæg:

Tryk på	+ LEGG TIL PANEL	_
---------	------------------	---

InG	LEGG TIL NEO PANEL	taaaa arabiaaaa	<
1	Panelinformasjon Paneltype Neo ~	Kundeinformasjon	
2	Panel-ID	E-post	
3	Konto	Telefon 8-	
4	Gruppe	Adresse	
6	SIM-nummer	Merknad	
		AVVIS LAGRE	

- 1. Vælg om det er en NEO eller PowerMaster. (Vælg NEO hvis det er en PSP)
- 2. Indtast Panel-ID (Aflæses i [851][442] på NEO/PSP)
- 3. Konto: Brug det samme som du ligger ind i [310][000] på DSC, og «kunde ID» på PowerMaster. (Kan være et fiktivt nummer, 123456, 1234 eller lignende hvis der ikke skal være overføring til kontrolcentral samtidigt)
- 4. Vælg gruppen du vil have at anlæget skal ligge i.
- 5. Kryds af hvilke kommunikationsveje centralen har.
- 6. Hvis du kun har GSM, må telefonnummeret til SIM-kortet indtastes for «vækning».
- 7. Kundenavn
- 8. Valgfrit (kundeinformation)



F	ower		123456789999 IKKE AKTIVERT 123456 Texas indexequences existent
Manage			Dette panelet har ikke blitt aktivert enda og kan ikke behandles riktig fra PowerManager. AKTIVER
Ę	123456789999)	
	Paneler		
Ċ	My Jobs		
	Hendelser	0	
	Fastvare		
* *	System		
			Oppdaging pågår

Nå kan du programmere anlægget til PowerManage. (Se egen manual for dette)

AKTIVER

Når programmeringen er gjort, og du har ventet i 5 minutter, trykker du på

AKTIVER PANEL		×
Installatørkode		
	AVVIS	AKTIVER

Hvis anlægget har kontakt med PowerManage, vil information nu hentes.



Paneloversikt:

Du kan se en liste over alle panelene som er registrert på serveren på Paneler-siden.

1		2	2	3	4	5	6 	7 	8		9	9 	10 11
	Po	wer		٩	Søk								
	Manage			•								1 — 11 av 11 💌 <	> + LEGG TIL PANEL
	Ð	171206071711			PANELET	GRUPPE		MODELL	HENDELSER		FEIL		CUSTOMER
-		Paneler			0707AE70DEFD 100155	Teletec TEST	G B	HS3032	~		Ingen problemer		Testvegg PSP
		Ødelagte Paneler	×		202015 001201	Teletec TEST	G B ^G	PowerMaster 360R	~		Ingen problemer		PM360 Test
		Hendelser	0		01010 001201	Teletec TEST	GB	PowerMaster 10	~	\odot	Ingen problemer		PM10 Test
		Factuare			TED A A OD OE OO 760224	Teletec TEST	GB	HS3128	1 🛦 0		Ingen problemer		SthIm PSP
•	-	Oppgraderingsstatus			1.4.242 000000	Teletec TEST	G B ^G	PowerMaster 360R	×		Ingen problemer		TEST_DAL_HJE
		oppgraaernigeetatae			DOEF10000000 1201550	Teletec TEST	GB	HS3032	×	\otimes]	Demovegg PSF
	\$	System			24610560 1204	Teletec TEST	GB	BLE320	×		Ingen problemer		Test TL405LE
		Grupper			SOGAACD70DDE 1100FF	Teletec TEST	G B	HS3128	×		Ingen problemer		GBG PSP
		Prosesser			771200000011 202077	Teletec TEST	GB	HS2016	×		Ingen problemer		GBG NEO
					150522611611 120156	Teletec TEST	GB	HS2064	×		Ingen problemer		Demovegg NEC
					171200071711 120156	Teletec TEST	GB	HS2064	~		Ingen problemer		Testvegg NEO

Forklaring i tabellen på næste side



NR	NAVN	FORKLARING
1	Sidst sete panel	Klik for å vise det siste panelet som er vist
2	Panel filter	Tilpassede søgefiltre som du opretter for Panelsiden, vises her. De forhåndsindstillede "Ødelagte paneler" og
		"Kvikkerede fejl" vises som standard. Tryk på disse for at
		filtrere.
3	Søgefelt	Her kan du søge
4	Panelnavn/konto	Viser panelnavnet og panel-ID'et. Som standard er
		panelnavnet panel-ID. Panel-ID kan aflæses i tastaturet i
		programmeringsmodus: [851] [422].
5	Gruppe	Gruppen som panelet tilhører vises i GRUPPE-kolonnen.
6	Tilkoblingsstatus	G-ikonet = GPRS forbindelse,
		B-ikonet = Ethernet forbindelse.
		Farven på et ikon repræsenterer følgende information:
		GRÅ = ingen kommunikationskanaler.
		GRØN = kommunikationskanalen til stede og serveren
		modtager keep-alive meldinger fra panelet.
		BLÅ= åben forbindelse mellem panelet og serveren.
		RØD = kommunikationskanalen til stede, men serveren
		modtager ikke meldinger fra panelet.
		SORT = deaktiveret i panelets gruppe.
7	Paneltype	Modellen på panelet
8	Hændelser	HÆNDELSER-kolonnen indeholder et sammendrag af
		alarm- og advarselshændelser.
		Klokkesymbolene indikerer en alarm og advarselssymbolet
		indikerer en advarsel.
		Klik på symbolene for at få en liste frem.
		Hvis der ikke er nogen hændelser, eller alle hændelser er
		løst, vises et grønt mærke.
9	Feil	FEJL-kolonnen viser fejl i panelet.
		Hold markøren over et fejlikon for at se en detaljeret
		beskrivelse af fejlen. Klik på en fejl for at se en liste over
		alle fejl.
		Hvis et panel er markeret med SERVICE, vises et brugerikon
		til venstre i kolonnen FEJL med initialerne på brugeren som
		er godkendt til at betjene panelet.
10	Kundenavn	Navnet/firmanavnet til sluttkunden
11	Legg til panel	Klik for at tilføje et nyt panel til serveren



Power Manage	1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 171002071711 DEAKTIVER 123456 DEAKTIVER ENHETER KONFIGURASJON TASTATUR STATUS HENDELSER LOGGER PROSESSER FASTVARE	10 INFORMASJON	11 12 13 14 HANDLINGER - C REFRESH
 • • Paneler 	Bare problemenheter Skjul null enheter		C OPPDATER RSSI + LEGG TIL ENHET 🌴 GANGTEST
My Jobs	HS2064 Notex Profilier		Tilkoblet
 System 	MODULER C Generisk kommunikator (1) Moden Proteilener Soner		
	OVERLIKKELI O AKTIVERING 1: SONE 1 HW-sone koblet direkte til panelet (3) MGEN PROBLEMER Port 1	MOMENTANT SONE 2 HW-sone koblet direkte til panelet 1 NGEN PROBLEMER	Port 2
	FORSINKELSE 1 POS914 Internet 1 Internet 1 Internet 1	FORSINKELSE 1 PIRCAM Bevegelseskamera 1 Ivden PROELEMER	lı.
	TILBEHAR KEYPAD 1 2x16 LCD RFK tastatur med prox 3 MGEN PROBLEMER		

NR	NAVN	FORKLARING					
1	Tilkoblingsstatus	(se 6 i forrige tabel)					
2	Enheder	Oversigt over alle enheder i systemet					
3	Konfiguration	Her kan man downloade komplet programmering af					
		anlægget, og lave endringer.					
4	Tastatur	Virituelt tastatur. (Kræver kom.kort v5.0 eller nyere)					
5	Status	Viser om anlægget er tilkoblet, deltilkoblet eller frakoblet.					
6	Hændelser	Viser kommuniserte hendelser					
7	Logg	Viser alle loggførte hendelser					
8	Processer	Viser processer					
9	Hardware	Her kan du se gældende firmware på hovedkort, tastatur					
		og moduler. Du kan også opgradere firmware hvis det					
		findes en nyere tilgængelig.					
10	Information	Information om kunden og anlægget.					
11	Opdater RSSI	Se nuværende signalstyrke på trådløse komponenter.					
12	Handlinger	Rediger information eller fjern centraler fra serveren.					
13	+ Tilføj enhet	Tilføj trådløse enheder i systemet.					
14	Gangtest	Starter gangtest					



Konfiguration/Programmering fra PowerManage

Power Manage	enheter Konfigurasjon Tasta	TUR STATUS HENDELSER LOOGER PROSESSER FASTVARE INFORMASJON	AANDLINGER - C REFRESH
O 171200071711	2 ventende konfigurasjonsendringer LAST OF	PP SLETT	
> 📰 Paneler	← 04.02 14:34		Hurtigsøk
🗘 My Jobs			Vis kun endrede
Hendelser 0	BRUKERPRUGRAMMERING		
🕨 📰 Fastvare	Bruker nr. 1 Master		INNHOLDSFORTEGNELSE
🕨 🗱 System	Etikett	Bruker 1	Brukerprogrammering
MY JOBS 🛷	Kode		Bruker nr. 1 Master
171001071711			 User No. 2 - 23
Last ned neo logg Fullført på: mindre enn ett minutt			User No. 24 - 47
	User No. 2 - 23		User No. 48 - 71
	Bruker nr. 2		Brukernr. 72 - 95
	Etikett	Ikke angitt	 [000] Etikett Programmering
			Sone Definisjoner
	Kode	ikke angitt	 [005] Systemtid
	Proxy-tagg	Ikke angitt	[006] Tilgangskoder
			[007-012] PGM Programmering
			[013-304] System Alternativer
	Bruker 2 Egenskaper		▶ 1307-308l Hendelsesranportering

NR	NAVN	FORKLARING
1	Upload	Her ser du antal ændringer du har gjort, og disse uploades
		til centralen når du trykker på «Upload».
2	Indholdsfortegnelse	Her er alle menuerne i programmeringen
3	Søg	Søg efter menu eller tekst



Virituelt tastatur

123456	DEAKTIVER								HANDLINGER	R ▼ C
ENHETER KONFIGURAS.	ION TASTATUR	STATUS HENDELS	ER LOGGER	PROSESSER	FASTVARE	INFORMASJO	N			
Lyd deaktivert										
	~	8 /					LOGG	FILTER - RE	ENS LAST NED	
		System is Ready to Arm					12:02 leds: READY(1) 12:02 leds: LIGHTBAR(1)			
		<	>				12:02> # 12:02 Press (*) for <>Zone Byp 12:02 leds: TROUBLE(0)	ass		
	1	2	3				12:02 leds: READY(0) 12:02 leds: LIGHTBAR(1)			
	4	5	6				12:02> * 12:02 Date Time FEB 24/21	12:02p		
	7	8	9				12:02 System is Ready to A 12:02 leds: AC(1)	rm		
	*	0	#				12:02 leds: TROUBLE(0) 12:02 leds: ARMED(0)			
	Ē	. <u></u>	•				12:02 leds: READY(1) 12:02 leds: LIGHTBAR(1)	11-21-		
	û	۵ ۲	Ň				11:31 System is Ready to A 11:31 leds: AC(1)	rm		
		e	Ð							

<u>Status</u>

Her kan du se status på anlægget: (Eksempel 1 er FRA, eksempel 2 er TIL)





Kvittere alarmer:

Alarmer vil vises med en rød «klokke» i oversigten.

Det kan være smart at kvittere alarmer jævnlig for at have et bedre overblik over anlæg med eventuelle problemer. (Teletec vil også kvittere alarmer med jævne mellemrum)

Tryk på «Klokken»

	123456	Teletec TEST 6	B HS2064	单 1 ▲ 0 1 ubehandlede alarmer	Ingen problemer	
1. Tid 2. Par 3. 0 4. Hæ 5. 0	spunkt for h nel-ID Viser at de ndelsestype Tryk her for	ændelsen r findes billede at kvittere hær	til hændelse ndelsen	en. (Kunden kan se b	illedet i app'en)	
1	2	3 4				5
DATO	PANELET	ALVORLIGHETSGRAD		AVTALE		
08:49:28 dag	171203071711 123456	🖸 🗍 Medical Alarm		Control Panel	0	0.
Alarmen e	r nu kvittere	t ud				

	1/1200071711 123456	Teletec TEST	GB	HS2064	\checkmark	Ingen problemer
--	---------------------	--------------	----	--------	--------------	-----------------