


Brukerveiledning

Perla audio svarapparat



 Svar på et anrop

 Åpne døren

TEGNFORKLARING:

  Justering av volum (rød LED = lyd av)


 Svar og avslutt samtale

 Døråpner

1 Interkom 1/3

2 Interkom 2/4

 Ekstraknapp Aux 1

 Ekstraknapp Aux 2