



- (EN) Present token
- (NL) Biedt de kaart of tag aan
- (D) Token präsentieren
- (FR) Présentez le badge

- (SE) Visa dosa
- (ES) Presentar token
- (DK) Præsenter token




- (EN) Wait for green LED & beep
- (NL) Wacht op de groene LED en het piepsignaal
- (D) Auf grüne LED & Piepton warten
- (FR) Attendez la LED verte & beep

- (SE) Vänta på den gröna LED-lampan och ett pip
- (ES) Esperar LED verde y beep
- (DK) Vent for grønt LED og bip



- (EN) Depress handle
- (NL) Bedien de kruk om de deur te openen
- (D) Griff drücken
- (FR) Actionnez la poignée

- (SE) Använd handtag
- (ES) Presionar pomo
- (DK) Tryk på håndtaget



- (EN) Do not depress handle and present token simultaneously
- (NL) Bedien de kruk niet tijdens het aanbieden van de kaart of tag.
- (D) Transponder nicht während der Betätigung des Türdeckers präsentieren
- (FR) N'actionnez pas la poignée en même temps que vous présentez votre badge

- (SE) Undvik att använda handtaget och visa brickan samtidigt
- (ES) No presione el pomo y presente el token simultáneamente
- (DK) Fjern ikke trykket fra håndtaget på samme tidspunkt som token præsenteres