

Nya fabriksvärden och funktioner

Används tillsammans med PC1616/1864 v4.5C Installationsmanual

Detta dokument beskriver förändringar av funktioner och fabriksvärden i centralapparat PC1616/1864 v4.5C där dessa skiljer sig från den medföljande installationsmanualen (part number 29007879) och DLS default kundfil.

Sekvens	Beskrivning	Värde
[005]	Utpasseringstid, alla områden	030 sekunder
[013]	Option 5, Autotill schema i [*][6] och [*][8]	Aktiverad
[019]	Option 4, R-knapps funktion	Deaktiverad
[204] – [209]	Sektion 17 – 64 i Område 1	Aktiverade
[401]	Option 1, Dubbeluppringning	Aktiverad

Funktioner

Uppringarfördröjningen programmerbar i sekunder. Giltigt värde är 000-255 sekunder.

PGM typ 27 – A-larmsutgång, är inte tillgänglig. Använd istället PGM typ 31 - Larmsändare och aktivera option 7 i PGM funktionsalternativ för samma funktionalitet.