

# Programmeringsjournal för PC5132/LCD5501z-433Mhz

## [804] Programmering av radiomottagare PC5132 / LCD5501z-433Mhz

Efter att du slagit in sekvens [804] skall en 2-siffrig undersekvens slås in.  
Dessa undersekvenser kan endast programmeras om PC5132 eller knappsats LCD5501z-433Mhz är ansluten i systemet.

1. Slå in: [\*][8][Installatörskod](om du inte redan är i programmeringsläge).
2. Slå in ett [804] för att komma till programmering av radiomottagare.  
(Till-indikeringen släcks och Driftklar-indikeringen tänds)
3. Slå in ett 2-siffrig undersekvens enligt listan nedan (Ex. **01** för programmering av sektion1)
4. För att avsluta programmering av radiomottagare och återgå till programmeringsläge, tryck in [#].  
(Till-indikeringen tänds och Driftklar-indikeringen släcks)

## Programmering av radiodetektorernas unika ESN-nummer \*

(ESN-nummret finns uppmärkt på alla radiosändare).

**OBS! Sekvens [09] till [32] används endast av Power832/864.**

Default: 000000 = Används ej.

[01] Sektion 01 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[02] Sektion 02 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[03] Sektion 03 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[04] Sektion 04 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[05] Sektion 05 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[06] Sektion 06 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[07] Sektion 07 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[08] Sektion 08 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

Default: 000000 = Används ej.

[17] Sektion 17 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[18] Sektion 18 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[19] Sektion 19 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[20] Sektion 20 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[21] Sektion 21 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[22] Sektion 22 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[23] Sektion 23 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[24] Sektion 24 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[09] Sektion 09 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[10] Sektion 10 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[11] Sektion 11 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[12] Sektion 12 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[13] Sektion 13 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[14] Sektion 14 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[15] Sektion 15 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[16] Sektion 16 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[25] Sektion 25 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[26] Sektion 26 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[27] Sektion 27 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[28] Sektion 28 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[29] Sektion 29 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[30] Sektion 30 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[31] Sektion 31 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

[32] Sektion 32 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

\* Programmering av bokstav i sekvens [01]-[32] sker genom att först trycka på [\*] för att växla till bokstavsprogrammering. Därefter skall en siffra väljas(se nedan) motsvarande bokstaven som skall programmeras. När bokstavsprogrammeringen är klar trycker man åter igen på [\*] för att växla tillbaka till sifferprogrammering (kan ej göras om bokstaven är sist i ESN-nummret, återgången sker då automatiskt eftersom sekvensen är slut).

1 = A      2 = B      3 = C      4 = D      5 = E      6 = F

Ex. ESN-nummer "32AB3F" matas in enligt följande; [3] - [2] - [\*] - [1] - [2] - [\*] - [3] - [\*] - [6].

**OBS! Trådlösa sektioner måste aktiveras genom att tända "option 8" i sekvens [101] - [132] "Avancerad systemprogrammering" (se sid 7 Power408/608 och sid 9 Power832/864).**

## Programmering av fjärrkontrollernas unika ESN-nummer \*

(ESN-nummret finns uppmärkt på alla fjärrkontroller).

Default: 000000 = Används ej.

[41] Fjärrkontroll 01 |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

[42] Fjärrkontroll 02 |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

[43] Fjärrkontroll 03 |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

[44] Fjärrkontroll 04 |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

[45] Fjärrkontroll 05 |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

[46] Fjärrkontroll 06 |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

[47] Fjärrkontroll 07 |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

[48] Fjärrkontroll 08 |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

Default: 000000 = Används ej.

[49] Fjärrkontroll 09 |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

[50] Fjärrkontroll 10 |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

[51] Fjärrkontroll 11 |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

[52] Fjärrkontroll 12 |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

[53] Fjärrkontroll 13 |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

[54] Fjärrkontroll 14 |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

[55] Fjärrkontroll 15 |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

[56] Fjärrkontroll 16 |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

\* Programmering av bokstav i sekvens [41]-[56] sker genom att först trycka på [\*] för att växla till bokstavsprogrammering. Därefter skall en siffra väljas (se nedan) motsvarande bokstaven som skall programmeras. När bokstavsprogrammeringen är klar trycker man åter igen på [\*] för att växla tillbaka till sifferprogrammering (kan ej göras om bokstaven är sist i ESN-nummret, återgången sker då automatiskt eftersom sekvensen är slut).

1 = A      2 = B      3 = C      4 = D      5 = E      6 = F

Ex. ESN-nummer "32AB3F" matas in enligt följande; [3] - [2] - [\*] - [1] - [2] - [\*] - [3] - [\*] - [6].

## Programmering av funktioner till fjärrkontrollernas knappar

Programmeringen är gemensam för alla fjärrkontroller i respektive område.

Områdestillhörigheten för fjärrkontrollerna programmeras i sekvens [91] och [92].

### Fjärrkontroller i område 1

Default: 00 = Används ej.

[59] |\_\_|\_\_| Funktion för knapp 1

|\_\_|\_\_| Funktion för knapp 2

|\_\_|\_\_| Funktion för knapp 3

|\_\_|\_\_| Funktion för knapp 4

**OBS! Sekvens [60] används endast av Power832/864.**

### Fjärrkontroller i område 2

Default: 00 = Används ej.

[60] |\_\_|\_\_| Funktion för knapp 1

|\_\_|\_\_| Funktion för knapp 2

|\_\_|\_\_| Funktion för knapp 3

|\_\_|\_\_| Funktion för knapp 4

## Funktionsval till sekvens [59] och [60]

Val	Funktion	Val	Funktion
00	Knappen används ej	16	[*][0] Snabbutgång (vid hemmatilk.anl)
03	Hemmatillkoppling	17	[*][1] Återkoppla borta/hemma sektioner
04	Bortatillkoppling (alla sekt)	19	[*][7][3] Manuell utgång typ 3
05	[*][9] Hemmatilk. utan ingångsfördröjning	21	[*][7][4] Manuell utgång typ 4
06	[*][4] Ding-Dong på/av	27	Frånkoppling (tystar även sir/sum vid larm)
07	[*][6][----][4] Systemtest	28	Brandlarm
13	[*][7][1] Manuell utgång typ 1	29	Nödlarm
14	[*][7][2] Manuell utgång typ 2 / Återställning	30	Överfallsalarm

**Fördröjning innan övervakningslarm (sektionsfel) ställs ut på trådlösa sektioner som radiomottagaren tappat kontakt med** (Vid lyckad mottagning återställs fördröjningen).

Default: 10 (= 2,5 Timmar)

[81]    x 15 = Fördröjning i minuter.

Alternativ: 04 (1 timme) - 96 (24 timmar).

**Urkoppling av trådlösa sektioners övervakningslarm sektion 01-32.**

**OBS! Sekvens [83] till [85] används endast av Power832/864**

[82]		<b>Tänd</b>	Släckt
<input type="checkbox"/>	Option1	<b>Övervakning inkopplad på sektion 1</b>	Övervakning urkopplad på sektion 1
<input type="checkbox"/>	Option2	<b>Övervakning inkopplad på sektion 2</b>	Övervakning urkopplad på sektion 2
<input type="checkbox"/>	Option3	<b>Övervakning inkopplad på sektion 3</b>	Övervakning urkopplad på sektion 3
<input type="checkbox"/>	Option4	<b>Övervakning inkopplad på sektion 4</b>	Övervakning urkopplad på sektion 4
<input type="checkbox"/>	Option5	<b>Övervakning inkopplad på sektion 5</b>	Övervakning urkopplad på sektion 5
<input type="checkbox"/>	Option6	<b>Övervakning inkopplad på sektion 6</b>	Övervakning urkopplad på sektion 6
<input type="checkbox"/>	Option7	<b>Övervakning inkopplad på sektion 7</b>	Övervakning urkopplad på sektion 7
<input type="checkbox"/>	Option8	<b>Övervakning inkopplad på sektion 8</b>	Övervakning urkopplad på sektion 8
[83]		<b>Tänd</b>	Släckt
<input type="checkbox"/>	Option1	<b>Övervakning inkopplad på sektion 9</b>	Övervakning urkopplad på sektion 9
<input type="checkbox"/>	Option2	<b>Övervakning inkopplad på sektion 10</b>	Övervakning urkopplad på sektion 10
<input type="checkbox"/>	Option3	<b>Övervakning inkopplad på sektion 11</b>	Övervakning urkopplad på sektion 11
<input type="checkbox"/>	Option4	<b>Övervakning inkopplad på sektion 12</b>	Övervakning urkopplad på sektion 12
<input type="checkbox"/>	Option5	<b>Övervakning inkopplad på sektion 13</b>	Övervakning urkopplad på sektion 13
<input type="checkbox"/>	Option6	<b>Övervakning inkopplad på sektion 14</b>	Övervakning urkopplad på sektion 14
<input type="checkbox"/>	Option7	<b>Övervakning inkopplad på sektion 15</b>	Övervakning urkopplad på sektion 15
<input type="checkbox"/>	Option8	<b>Övervakning inkopplad på sektion 16</b>	Övervakning urkopplad på sektion 16
[84]		<b>Tänd</b>	Släckt
<input type="checkbox"/>	Option1	<b>Övervakning inkopplad på sektion 17</b>	Övervakning urkopplad på sektion 17
<input type="checkbox"/>	Option2	<b>Övervakning inkopplad på sektion 18</b>	Övervakning urkopplad på sektion 18
<input type="checkbox"/>	Option3	<b>Övervakning inkopplad på sektion 19</b>	Övervakning urkopplad på sektion 19
<input type="checkbox"/>	Option4	<b>Övervakning inkopplad på sektion 20</b>	Övervakning urkopplad på sektion 20
<input type="checkbox"/>	Option5	<b>Övervakning inkopplad på sektion 21</b>	Övervakning urkopplad på sektion 21
<input type="checkbox"/>	Option6	<b>Övervakning inkopplad på sektion 22</b>	Övervakning urkopplad på sektion 22
<input type="checkbox"/>	Option7	<b>Övervakning inkopplad på sektion 23</b>	Övervakning urkopplad på sektion 23
<input type="checkbox"/>	Option8	<b>Övervakning inkopplad på sektion 24</b>	Övervakning urkopplad på sektion 24
[85]		<b>Tänd</b>	Släckt
<input type="checkbox"/>	Option1	<b>Övervakning inkopplad på sektion 25</b>	Övervakning urkopplad på sektion 25
<input type="checkbox"/>	Option2	<b>Övervakning inkopplad på sektion 26</b>	Övervakning urkopplad på sektion 26
<input type="checkbox"/>	Option3	<b>Övervakning inkopplad på sektion 27</b>	Övervakning urkopplad på sektion 27
<input type="checkbox"/>	Option4	<b>Övervakning inkopplad på sektion 28</b>	Övervakning urkopplad på sektion 28
<input type="checkbox"/>	Option5	<b>Övervakning inkopplad på sektion 29</b>	Övervakning urkopplad på sektion 29
<input type="checkbox"/>	Option6	<b>Övervakning inkopplad på sektion 30</b>	Övervakning urkopplad på sektion 30
<input type="checkbox"/>	Option7	<b>Övervakning inkopplad på sektion 31</b>	Övervakning urkopplad på sektion 31
<input type="checkbox"/>	Option8	<b>Övervakning inkopplad på sektion 32</b>	Övervakning urkopplad på sektion 32

**Övriga funktioner.**

**OBS!** Option7 bör programmeras som **"Tänd"** dvs. "Störssignaler detekteras ej".

[90]		<b>Tänd</b>	Släckt
<input type="checkbox"/>	Option1-6		<b>Används ej, lämnas släckta</b>
<input type="checkbox"/>	Option7	Störssignaler detekteras ej	<b>Störssignaler på 433Mhz ger sabotagelarm</b>
<input type="checkbox"/>	Option8	Global räckviddstest (se sekvens [904])	<b>Inividuell räckviddstest (se sekvens [904])</b>

**Programmering av fjärrkontrollernas områdestillhörighet.**

**OBS! Sekvens [83] till [85] används endast av Power832/864**

**[91]**

<input type="checkbox"/>	Option1	Fjärrkontroll 1 tillhör område 2
<input type="checkbox"/>	Option2	Fjärrkontroll 2 tillhör område 2
<input type="checkbox"/>	Option3	Fjärrkontroll 3 tillhör område 2
<input type="checkbox"/>	Option4	Fjärrkontroll 4 tillhör område 2
<input type="checkbox"/>	Option5	Fjärrkontroll 5 tillhör område 2
<input type="checkbox"/>	Option6	Fjärrkontroll 6 tillhör område 2
<input type="checkbox"/>	Option7	Fjärrkontroll 7 tillhör område 2
<input type="checkbox"/>	Option8	Fjärrkontroll 8 tillhör område 2

**[92]**

<input type="checkbox"/>	Option1	Fjärrkontroll 9 tillhör område 2
<input type="checkbox"/>	Option2	Fjärrkontroll 10 tillhör område 2
<input type="checkbox"/>	Option3	Fjärrkontroll 11 tillhör område 2
<input type="checkbox"/>	Option4	Fjärrkontroll 12 tillhör område 2
<input type="checkbox"/>	Option5	Fjärrkontroll 13 tillhör område 2
<input type="checkbox"/>	Option6	Fjärrkontroll 14 tillhör område 2
<input type="checkbox"/>	Option7	Fjärrkontroll 15 tillhör område 2
<input type="checkbox"/>	Option8	Fjärrkontroll 16 tillhör område 2

**Tänd**

**Tänd**

Släckt

<b>Fjärrkontroll 1 tillhör område 1</b>
<b>Fjärrkontroll 2 tillhör område 1</b>
<b>Fjärrkontroll 3 tillhör område 1</b>
<b>Fjärrkontroll 4 tillhör område 1</b>
<b>Fjärrkontroll 5 tillhör område 1</b>
<b>Fjärrkontroll 6 tillhör område 1</b>
<b>Fjärrkontroll 7 tillhör område 1</b>
<b>Fjärrkontroll 8 tillhör område 1</b>

Släckt

<b>Fjärrkontroll 9 tillhör område 1</b>
<b>Fjärrkontroll 10 tillhör område 1</b>
<b>Fjärrkontroll 11 tillhör område 1</b>
<b>Fjärrkontroll 12 tillhör område 1</b>
<b>Fjärrkontroll 13 tillhör område 1</b>
<b>Fjärrkontroll 14 tillhör område 1</b>
<b>Fjärrkontroll 15 tillhör område 1</b>
<b>Fjärrkontroll 16 tillhör område 1</b>